

# 「GOM PLAYER」を使用した再生方法

対応 OS : Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE

Version 2.1.26 で動作確認しております。

## 【「GOM PLAYER」をダウンロードする】

① <http://www.gomplayer.jp> にアクセスし、  
[今すぐダウンロード]をクリックしてください。



② 以下の確認ウィンドウが開きます。[保存]をクリックしてください。



③ 保存場所を選択します。ダウンロード場所の指定が特でない場合は[デスクトップ]にします。  
[保存]をクリックしてください。



[保存]をクリックすると、ウィンドウを閉じます。  
これでダウンロード完了です。

## 【「GOM PLAYER」をインストールする】


④ ダウンロードした「GOMPLAYERJPSETUP」をダブルクリックします。




⑤ パソコンにインストールするためのセットアップウィザードが開きます。手順に従って進めます。  
[次へ]をクリックしてください。



⑥ ライセンス契約書をご確認いただき、同意する場合は、[同意する]をクリックします。



⑦ コンポーネントを選択します。  
[インストールタイプを選択]は、[通常インストール]のまま[次へ]をクリックしてください。



※ご使用の PC 環境によっては、Google ツールバーや Google Chrome のインストール(無料)が案内される場合があります。

インストールを希望しない場合は、項目の  を外して、[次へ]をクリックしてください。

⑧インストール先を選択します。

インストール場所の指定が特にならない場合は、そのまま [インストール] をクリックしてください。



インストールが始まります。

⑨インストールが正常に完了すると、完了画面が表示されます。[完了] をクリックしてください。



ご使用の PC 環境によっては、GOM PLAYER のインストール完了後、「GOM EN CODER インストール」確認画面が起動します。




※「GOM ENCODER」をインストールしない場合は、[キャンセル] をクリックしてください。ウィンドウを閉じます。

⑩デスクトップにショートカットアイコンが表示されます。






[USB メモリに記録された映像を再生する]


⑩映像データは USB メモリの下記フォルダに保存されています。



保存場所：ドライブ:¥movie¥sxga¥  
ファイル名：sxga\* \* \* \*.mp4  
(注：ドライブは、ご使用のパソコンにより異なります。ファイルの日付は、映像を記録した日付です。保存されているデータは記録した解像度ごとのフォルダに入っています。)



⑪再生ファイルを上記アイコンの上にドラッグ&ドロップして再生を開始します。



※GOM PLAYER の他に Media Player Home Cinema (<http://mpc-hc.sourceforge.net/>) を使用した再生方法もあります。